

RU

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



HomeEasy



Пожалуйста, внимательно изучите данное руководство перед началом работы

Designed by Cooper&Hunter International Corporation, Oregon, USA

www.cooperandhunter.com

www.ch.ks.ua

1. **Установка программного обеспечения** (*перед началом использования пожалуйста завершите установку и регистрацию программного обеспечения*).

- Используйте окружающую среду: необходимо использовать телефон и беспроводной маршрутизатор который нужно подключить к интернету.
- Загрузите приложение «HomeEasy» из магазина Google Play / App или сканируйте QR-код, как показано на смартфоне, и завершите установку.



Для подключения через Android



Для подключения через Apple


- Для входа через APP (программу) необходимо выполнить сканирование следующего двухмерного кода для конфигурации:




Конфигурация QR-кода

2. Подключите сеть

- На пульте нажмите кнопку WiFi для включения WiFi модуля, индикатор WiFi начнет медленно мигать, затем нажмите и удерживайте кнопку WiFi в течение 3 секунд, зуммер издаст звуковой сигнал дважды, на дисплее кондиционера отобразится «02», индикатор WiFi начнет быстро мигать, кондиционер переходит в режим подключения.
- Откройте настройки мобильного WiFi в Вашем телефоне, подключитесь к кондиционеру, имя устройства по умолчанию SMART_XXXX, пароль по умолчанию: 88888888;
- Откройте установленную APP (программу), нажмите «+», чтобы перейти на страницу конфигурации сети, выберите имя WiFi, к которому вы хотите подключиться, и введите пароль (например, wifi_test, 12345678), и выберите AUTO (удаленное подключение) или LOCAL (локальная сеть).



- Нажмите кнопку конфигурации для настройки сети, после ожидания подключения к сети, зуммер внутреннего блока кондиционера издаст звуковой сигнал 3 раза, кондиционер покажет 03, что указывает на успешное подключения к сети;
- Проверьте, подключен ли мобильный WiFi и соединение с кондиционером к той же сети Wi-Fi, что и WiFi-модуль. Если вы не подключены, пожалуйста, вручную подключите и верните устройство обнаружения APP;
- После успешного соединения, вернитесь к APP, нажмите «Обновить», чтобы найти кондиционер.



3. Уведомление

- Чтобы обеспечить наилучшее качество связи, поместите маршрутизатор в положение оптимального сигнала;
- Если возникает ошибка управления, вернитесь к списку устройств, нажмите «Обновить» и убедитесь, что сетевое соединение в порядке;
- Поддерживаемые устройства: IOS, 7 и выше, телефоны с поддержкой Android 4 и выше;
- Если обновление приложения телефона приводит к тому что ручное управление не доступно с фактическим интерфейсом, пожалуйста используйте мобильное приложение.

Designed by Cooper&Hunter International Corporation, Oregon, USA
www.cooperandhunter.com
E-mail: info@cooperandhunter.com

*** Cooper&Hunter постоянно работает над улучшением своей продукции, поэтому информация приведенная в данном руководстве, может быть изменена без предварительного уведомления потребителей.**